**ВНИМАНИЕ!** Подключение светильника к электрической сети производить только при отключенном питающем напряжении.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Условия транспортирования светильников в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

### 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Светильник изготовлен в соответствии с ТУ 27.40.25-001-01974483-2018
7.2 Светильник признан годным к эксплуатации, сертифицирован на соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного Союза:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
7.3 Дата выпуска, номер бригады указаны на внутренней этикетке светильника.

### 8. УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Светильники не содержат токсичных материалов, относящихся к опасным отходам, требующим специальной утилизации.
8.2 Утилизацию светильников проводят обычным способом в организациях по переработке вторичного сырья.

### 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации в течении гарантийного срока. 9.2 Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
9.3 Гарантийный срок на аккумуляторы в составе блоков аварийного питания (БАП) составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.
9.4 Срок службы светильника в нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: не менее 8 лет.
9.5 Гарантия не распространяется на изделия, имеющие: механические повреждения, следы проникновения влаги внутрь корпуса, следы воздействия агрессивных сред, следы самостоятельного ремонта и изменения конструкции.
9.6 При отсутствии штампа торгующей организации или даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильника
9.7 Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства.
9.8 Организация-изготовитель: ООО «РВЭ» Адрес завода-изготовителя: Московская область, село Ангелово, Центральная улица вл2 с2.
Более подробную информацию можно найти на сайте: rvelektro.ru

Светильники стационарные общего назначения
Торговой марки "RVE"
Модель: RVE-DL-AWORI-SW-140

# ПАСПОРТ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильники с полупроводниковыми источниками света (светодиодами) предназначены для освещения общественных, торговых, офисных и административных помещений.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильники соответствуют ТУ 27.40.25-001-01974483-2018 требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.
2.2 Характеристики модели

| Наименование | Габаритные размеры (DxB) | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---|---|---|---|---|
| RVE-DL-AWORI-SW-140 | D140x50мм | 10Вт | 3000К | 900лм |
| | | 12Вт | | 1080лм |
| | | 14Вт | | 1260лм |
| | | 17Вт | | 1500лм |
| RVE-DL-AWORI-SW-140 | D140x50мм | 10Вт | 4000К | 1000лм |
| | | 12Вт | | 1200лм |
| | | 14Вт | | 1400лм |
| | | 17Вт | | 1650лм |

| | |
|---|---|
| Способ монтажа | Встраиваемый |
| Напряжение сети питания по ГОСТ 32144-2013. | 230В±10% 50Гц |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015 | IP54/IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61140-2012 | II |
| Тип кривой светораспределения | Косинусная (Д) |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Индекс цветопередачи | CRI 90 |

2.3 Добавочное обозначение БАП означает, что в светильнике установлен блок аварийного питания. Время работы светильника от внутреннего аккумулятора составит 3 часа.
2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:
Светильник – 1шт
Упаковка – 1шт
Паспорт – 1шт

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 **ВНИМАНИЕ!** Установку, демонтаж, чистку светильника, и устранение неисправностей производить только при отключенном питающем напряжении.
4.2 Светильники выполнены по II классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 60598-1-2017**.**

## 5. ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
5.2 Светильники после длительного транспортирования и/или хранения при низких температурах перед установкой необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15…20°С не менее 24 часов.
5.3 Освободить светильник от упаковки, проверить комплектность поставки и убедиться в отсутствии механических повреждений
5.4 Монтаж:
Вырежьте отверстие в потолке Ø112-115мм, подключите соответствующие провода кабеля электропитания, выходящего из драйвера к сети 230В согласно схеме ниже, отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.

| Схема монтажа светильника Рис 1. | Схема подключения Рис. 2 |
|---|---|
|  |  |





**Инструкция по переключению тока блока питания светильника**

1. Снимите крышку с блока питания со стороны клеммы "INPUT"

**Переключение блока питания производиться только при отключённом питании!**





2. Переключите ток блока питания с помощью джампера, расположенного рядом с клеммой, согласно таблице.





| PIN 1 | PIN 2 | I out (мА) | Мощность |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | 200 | 10Вт |
| ON | OFF | 250 | 12Вт |
| OFF | ON | 300 | 14Вт |
| ON | ON | 350 | 17Вт |

3. Установите крышку с блока питания со стороны клеммы "INPUT", до щелчка, пока она не будет вровень со второй крышкой.





5.5 При загрязнении светильника его рассеиватель протирается сухой мягкой тканью.
5.6 **ВНИМАНИЕ**! В случае обнаружения неисправности светильника обратиться в соответствующую эксплуатационную службу (организацию).
5.7 Перед началом эксплуатации светильника с БАП необходима полная зарядка аккумуляторной батареи. Время полной зарядки аккумуляторной батареи БАП составляет 24 часа.